



- 注：1、图示开关状态为阀门在某一中间位置。
 2、图中“MTH”为电机绕组内过热保护开关。
 3、图中“K”为执行器手动时的切换开关。
 4、图中“LS0和LSC”分别为开向和关向的行程开关。
 5、图中“TSO和TSC”分别为开向和关向的力矩开关。
 6、图中“W”为阀门位置电位器。

- 7、图示驱动部分为用户端驱动电源（电控箱）。
 8、单相产品时，端子K和端子G需要并接电容。
 8、接电源时需要看清产品是单相还是三相。
 9、使用前请参阅随货产品操作说明书。
 10、为了安全该产品必须要有可靠的接地线。

